Hyper 101

S1000401-GP

Parts

Intel version

AMD version



CAUTION
- Be careful of the sharp edges of the heatsink fins.
- Keep away from reach of children.

English

Ensure the following contents are included in the package. If any item is missing or damaged, contact the store where it was purchased

Intel version
- A Cooler x1
- B Thermal grease x1
- C 775/1156 Retention plate(1) x2
- D 775/1156 Retention plate(2) x2
- E Screws x8

AMD version
- F K8/AM2 Retention plate (A) x1
- G K8/AM2 Retention plate (B) x1

Installing the cooler (LGA 775 / 1156 platform) for Intel version only



Before installation,please select the proper clip suitable for your CPU platform

1.Assemble the retention plate.Refer to the illustration



2.Start with removing the protective cover on the bottom of the cooler. Apply a thin layer of thermal grease onto the surface of the installed CPU



3.Push a pair of push-pins at the same time

Български

Прекарвам за следните неща във вашия комплект. Ако някой част липсва или повредена, моля, свържете се с магазина

Intel version
- A Вентилатор x1
- B Термална смазка x1
- C Ъгъл за монтаж на 775/1156(1) x2
- D Ъгъл за монтаж на 775/1156(2) x2
- E Винтове x8

AMD version
- F Ъгъл за монтаж на K8/AM2 (A) x1
- G Ъгъл за монтаж на K8/AM2 (B) x1

Преди да приступите към инсталирането, изберете подходящия тип платформа за вашия централен процесор

1. Сглобете пластината за задържане. Вижте илюстрацията

2.Преди употреба моля, махнете предпазната лепенка от долната на вентилатора.Поставете тънък слой от топлопроводима паста върху повърхността на инсталирания централен процесор

3. Натиснете две от натискателните копчета едновременно

简体中文

请先检查包装盒内的各项零件是否齐全。如有任何一项有丢失或损坏，请联络您的经销商

Intel version
- A 散热器 x1
- B 导热膏 x1
- C 775/1156 卡扣(1) x2
- D 775/1156 卡扣(2) x2
- E 螺丝 x8

AMD version
- F K8/AM2扣具 (A) x1
- G K8/AM2扣具 (B) x1

安装前,请选择适用于您系统平台的安装支法

1. 组装散热器扣具组

2.安装前,请先将散热器底部的保护膜有污渍之一面散热器与CPU表面上

3. 同时压下对角的两组扣具

繁體中文

請先檢查包裝盒內的各項零件是否齊全,如有任何一項有丟失或損壞，請聯絡您的經銷商

Intel version
- A 散熱器 x1
- B 導熱膏 x1
- C 775/1156 扣具(1) x2
- D 775/1156 扣具(2) x2
- E 螺絲 x8

AMD version
- F K8/AM2扣具 (A) x1
- G K8/AM2扣具 (B) x1

安裝前,請選擇適用於您系統平台的安裝方法

1. 組裝散熱器扣具組

2. 安裝前,請先撕開散熱器底部的保護膜(勿污染上一層散熱膏)與CPU表面上

3.同時壓下對角的兩組扣具

Čeština

Zkontrolujte následující položky v balení. Pokud by některá položka chyběla nebo byla poškozená, kontaktujte prodejce

Intel version
- A Chladič x1
- B Teplovodivá pasta x1
- C 775/1156 Montážní třmen(1) x2
- D 775/1156 Montážní třmen(2) x2
- E Šrouby x8

AMD version
- F Montážní deska pro K8/AM2 (A) x1
- G Montážní deska pro K8/AM2 (B) x1

Před zahájením instalace si zvolte typ vhodný pro platformu CPU

1. Smontujte přídržnou destičku. Viz obrázek.

2.Před použitím sejměte ochranný kryt na dolní straně chladiče.Naneste vrstvu množí tepelně vodivé pasty na povrch horní strany procesoru.

3.Otlačte současně kolíky stiskněte nahoru.

Deutsch

Bevor Sie die Installation durchführen, wählen Sie den Typ aus, der sich für Ihre CPU-Plattform eignet.

1. Setzen Sie die Halterung zusammen.(siehe Abbildung)

2.Bitte entfernen Sie die Schutzfolie an der Unterseite des Kühlers vor Gebrauch.Tragen Sie eine dünne Schicht Thermopaste auf die installierte CPU auf.

3.Drücken Sie ein Paar Nadeln gleichzeitig hinein

Ελληνικά

Επιλέξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω κομμάτια στη συσκευασία. Εάν κάποιο κομμάτι λείπει ή είναι κατεστραμμένη, επικοινωνήστε με το κατάστημα που έχει κατακτήσει η λάσκα κάποιο κομμάτι

Intel version
- A Ψυκτήρ x1
- B Θερμοαγώγιμος γλοιαξ x1
- C Βραχίονας στερέωσης 775/1156(1) x2
- D Βραχίονας στερέωσης 775/1156(2) x2
- E Βίδες x8

AMD version
- F Βραχίονας στερέωσης K8/AM2 (A) x1
- G Βραχίονας στερέωσης K8/AM2 (B) x1

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο κοπτερίδας για την πλατφόρμα της CPU σας

1. Συναρμολογήστε την πλακέτα συγκράτησης. Βλ. Σχήμα

2.Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τη βάση της ψύκτρας.Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση θερμικής πάστας στην επιφάνεια θερμοαγώγιμης επιφάνεις στην επιφάνεια της εγκατεστημένης CPU.

3.Ταυτόχρονα πιέστε δύο ωτάκια πείρων ώθησης συγχρόνως.

Español

Compruebe los siguientes elementos en su paquete. Contacte con su vendedor si algo está dañado o falta

Intel version
- A Ventilador x1
- B Grasa térmal x1
- C Placa de retención 775/1156(1) x2
- D Placa de retención 775/1156(2) x2
- E Tornillos x8

AMD version
- F Placa de retención K8/AM2 (A) x1
- G Placa de retención K8/AM2 (B) x1

Antes de la instalación,seleccione el tipo adecuado para la plataforma de su CPU

1. Monte la placa de retención. Ver la ilustración

2. Antes del uso, quite la cape protective inferior del disipador de calor Aplique una capa fina de grasa térmica sobre la superficie de la CPU instalada

3. Presione los pares de clips pouesur en ndme lamps

Français

Vérifiez les éléments suivants dans votre emballage. Contactez votre fournisseur si un élément est endommagé ou manquant

Intel version
- A Refroidissement x1
- B Graisse Thermique x1
- C Plaque de retenue(1) 775/1156 x2
- D Plaque de retenue(2) 775/1156 x2
- E Vis x8

AMD version
- F Plaque de retenue K8/AM2 (A) x1
- G Plaque de retenue (A) K8/AM2 (B) x1

Avant l'installation, veuillez sélectionner le type approprié pour votre plateforme de processeur

1. Assemblez la plaque de rétention. Voyez l'illustration

2.Avant l'utilisation,retirez la couche protectrice en bas du radiateur Appliquez une fine couche de graisse thermique sur la surface du CPU installé

3.Pressione dos contactos al mismo tiempo

Installing the cooler (K8 / AM2 platform) for AMD version only

1.Start with removing the protective cover on the bottom of the cooler



2.Apply a thin layer of thermal grease onto the surface of the installed CPU

3.Assemble the retention plate.Refer to the illustration

4.Push down the level to secure the plate

Magyar

Kérjük, ellenőrizze a következő tételeket a csomagban. Kérjük, lépjen kapcsolatba a boltjával, ahol a termék hibás vagy hiányzik

- A Hűtő x1
- B Hőátvitelkrey zsír x1

Intel version
- C 775/1156 tartás (1) x2
- D 775/1156 tartás(2) x2
- E Lpanárok x8

AMD version
- F K8/AM2 tartás (A) x1
- G K8/AM2 tartás (B) x1

Válassza ki a megfelelő lapot. Tekintse meg az ábrát

1. Összeállítja a tartó lapot. Tekintse meg az ábrát

2.Használat előtt kérjük, távolítsa el a hűtő alján levő védő réteget.Kenjen egy vékony réteget a hővezető anyagot a telepített konfiguráló a felszerelt CPU (központi feldolgozó egység) felületére

3.Nyomjon be egyszerre egy pár rögzítő szeget

Italiano

Controllare che nella confezione vi siano gli elementi seguenti. Se uno di questi manca o è danneggiato, rivolgersi al rivenditore

- A Dissipatore x1
- B Pasta termica x1

Intel version
- C Piastra di ritenzione 775/1(BA3) x2
- D Piastra di ritenzione 775/1(BA2) x2
- E Viti x8

AMD version
- F Piastra di ritenzione K8/AM2 (A) x1
- G Piastra di ritenzione K8/AM2 (B) x1

Prima dell'installazione, selezionare il tipo adatto alla piattaforma CPU

1. Assemblare il fermo come illustrato nella figura

2.Prima dell'uso, rimuovere lo strato protettivo inferiore del dispositivo di raffreddamento.Applicare uno strato sottile di grasso termico sulla superficie della CPU installata

3. Premere contemporaneamente una coppia di pin a pressione

日本語

下記のアイテムがすべて含まれているかどうかを確認してください。破損品や欠品が ある場合、販売店までご連絡ください

- A 冷却ユニット x1
- B 熱伝グリース x1

Intel version
- C 775/1156 ソケット(1) x2
- D 775/1156 ソケット(2) x2
- E ネジ x8

AMD version
- F K8/AM2 ソケット (A) x1
- G K8/AM2 ソケット (B) x1

ご使用のCPUにあうソケットタブプレートを選んでください。

1. ソケットタブプレートを組みなさです。図を参照してください

2.使用前に、クーラー底部の保護シートを取り除いてください。CPUの表面に熱伝グリスを薄く塗布してください

3. 2つの両方の突起を同時に押してください

Nederlands

Controleer aub of de volgende items in het pakket zitten. Neem contact op met de winkel waar je ats ontbreekt of beschadigd is

- A Koeler x1
- B Koelpasta x1

Intel version
- C 775/1156 socket (1) x2
- D 775/1156 socket (2) x2
- E schroeven x8

AMD version
- F K8/AM2 socket (A) x1
- G K8/AM2 socket (B) x1

Kies het type dat geschikt is voor uw cpu-platform

1. Montage van de houderplaat (zie illustratie)

2. Voordat u de koeler installeert, verwijdert u de beschermende laag aan de onderkant van de koeler. Breng een dun laagje koelpasta op het oppervlak van de cpu aan

3. Gelijktijdig twee push pins aandrukken

POLSKI

Sprawdzić następujące elementy w zestawie. Skontaktować się z dostawcą, jeśli brakuje jakiegoś element jest uszkodzony lub brakujący

- A wentylator x1
- B Smar termiczny x1

Intel version
- C moduł retencji 775/1156 (1) x2
- D moduł retencji 775/1156 (2) x2
- E Śruby x8

AMD version
- F K8/AM2 moduł retencji (A) x1
- G K8/AM2 moduł retencji (B) x1

Przed instalacją proszę wybrać odpowiedni typ procesora

1. Zmontować tabliczkę podtrzymującą. Patrz ilustracja

2.przed użyciem proszę usunąć zabezpieczenia ze spodu wentylatora. Umieść pastę przewodzącą na powierzchni instalowanego procesora

3.Wcisnij jednocześnie dwa kołki sprężące

Português

Verifique os seguintes itens em sua embalagem. Entre em contato com a loja onde adquiriu o item estiver avariado ou faltando

- A Refrigeração x1
- B Graxa Térmica x1

Intel version
- C Placa de Retenção (1) 775/1156 Placa de Retenção (2) x2
- D Parafusos x8

AMD version
- F Placa de Retenção (A) x1
- G Placa de Retenção (B) x1

Antes da instalação selecione o tipo adequado para a plataforma de sua CPU

1. Monte a placa de retenção. Ver a ilustração

2.Antes de usar, certifique-se de remover a etiqueta de proteção da parte inferior do redfriador.Aplique uma camada fina de pasta térmica sobre a superfície da CPU instalada

3. Empurre duas tachas ao mesmo tempo

Русский

Проверьте наличие следующих комплектующих. В случаекомплектные повреждены или отсутствуют, по месту приобретения товара

- A Кулер x1
- B Термопаста x1

Intel version
- C Крепеж для процессора 775/1156 (1) x2
- D Крепеж для процессора 775/1156 (2) x2
- E винты x8

AMD version
- F Крепеж для процессора K8/AM2 (A) x1
- G Крепеж для процессора K8/AM2 (B) x1

Перед установкой выберите тип, подходящий материнской платформе процессора

1. Соберите крепежную пластину. См. рисунок

2.Перед установкой удалите защитный слой с нижней стороны кулера.Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность установленного процессора

3. Одновременно нажмите на пару нажимных штифтов

Srpski

Proverite da li su u Vašem pakovanju nabavi sledeći predmeti. Kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili ako predmeta oštećen ili ako nedostaje

- A Hladnik x1
- B Termalno mazivo x1

Intel version
- C Samosatjoci 775/1156 (1) x2
- D Samosatjoci 775/1156 (2) x2
- E Šarafi x8

AMD version
- F Samosatjoci K8/AM2 (A) x1
- G Samosatjoci K8/AM2 (B) x1

Pre instalacije, izaberite odgovarajuću vrstu CPU platforme

1. Sklopite samosatjoci ploču. Pogledajte instalaciju

2.Pre korišćenja treba odstraniti zaštitni sloj na dnu hladnika .Nanesite tanak sloj termalne paste na površinu instalirane CPU

3. Istovremeno pritisnite par pritiskih klinova

Türkçe

Lütfen aşağıdaki malzemelerin ambalajda olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir parça hasarlı veya yoksa lütfen satıcınıza başvurun

- A Soğutucu x1
- B Termal gres x1

Intel version
- C 775/1156 Tutma Braketi (1) x2
- D 775/1156 Tutma Braketi (2) x2
- E Vidalar x8

AMD version
- F K8/AM2 Tutma Braketi (A) x1
- G K8/AM2 Tutma Braketi (B) x1

Lütfen aşağıdaki malzemelerin ambalajda olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir parça hasarlı veya yoksa lütfen satıcınıza başvurun

Installing the cooler (LGA 775 / 1156 platform) for Intel version only



Összállítás előtt, kérjük válassza ki a megfelelő hátlapot egyágyának platformjához megfelelő típust

1. Szerelje fel a tartó lapot. Tekintse meg az ábrát



2.Használat előtt kérjük, távolítsa el a hűtő alján levő védő réteget.Kenjen egy vékony réteget a hővezető anyagot a telepített konfiguráló a felszerelt CPU (központi feldolgozó egység) felületére

3.Nyomjon be egyszerre egy pár rögzítő szeget

Italiano

Controllare che nella confezione vi siano gli elementi seguenti. Se uno di questi manca o è danneggiato, rivolgersi al rivenditore

- A Dissipatore x1
- B Pasta termica x1

Intel version
- C Piastra di ritenzione 775/1(BA3) x2
- D Piastra di ritenzione 775/1(BA2) x2
- E Viti x8

AMD version
- F Piastra di ritenzione K8/AM2 (A) x1
- G Piastra di ritenzione K8/AM2 (B) x1

Prima dell'installazione, selezionare il tipo adatto alla piattaforma CPU

1. Assemblare il fermo come illustrato nella figura

2.Prima dell'uso, rimuovere lo strato protettivo inferiore del dispositivo di raffreddamento

2.Applicare uno strato sottile di grasso termico sulla superficie della CPU installata

3. Premere contemporaneamente una coppia di pin a pressione

日本語

下記のアイテムがすべて含まれているかどうかを確認してください。破損品や欠品がある場合は、販売店までご連絡ください

- A 冷却ユニット x1
- B 熱伝グリース x1

Intel version
- C 775/1156 ソケット(1) x2
- D 775/1156 ソケット(2) x2
- E ネジ x8

AMD version
- F K8/AM2 ソケット (A) x1
- G K8/AM2 ソケット (B) x1

ご使用のCPUにあうソケットタブプレートを選んでください。

1. ソケットタブプレートを組みなさです。図を参照してください

2.CPUの表面に熱伝グリスを薄く塗布してください

3. ソケットタブプレートを組みなさです。図を参照してください

4. 固定用のバー を押し付け、ソケットタブプレートを取り付けます

Nederlands

Controleer aub of de volgende items in het pakket zitten. Neem contact op met de winkel waar je ats ontbreekt of beschadigd is

- A Koeler x1
- B Koelpasta x1

Intel version
- C 775/1156 socket (1) x2
- D 775/1156 socket (2) x2
- E schroeven x8

AMD version
- F K8/AM2 socket (A) x1
- G K8/AM2 socket (B) x1

Kies het type dat geschikt is voor uw cpu-platform

1. Montage van de houderplaat (zie illustratie)

2. Voordat u de koeler installeert, verwijdert u de beschermende laag aan de onderkant van de koeler



2. Breng een dun laagje koelpasta op het oppervlak van de cpu aan

3. Gelijktijdig twee push pins aandrukken

POLSKI

Sprawdzić następujące elementy w zestawie. Skontaktować się z dostawcą, jeśli brakuje jakiegoś element jest uszkodzony lub brakujący

- A wentylator x1
- B Smar termiczny x1

Intel version
- C moduł retencji 775/1156 (1) x2
- D moduł retencji 775/1156 (2) x2
- E Śruby x8

AMD version
- F K8/AM2 moduł retencji (A) x1
- G K8/AM2 moduł retencji (B) x1

Przed instalacją proszę wybrać odpowiedni typ procesora

1. Zmontować tabliczkę podtrzymującą. Patrz ilustracja

2.przed użyciem proszę usunąć zabezpieczenia ze spodu wentylatora

2.Umieść pastę przewodzącą na powierzchni instalowanego procesora

3.Wcisnij jednocześnie dwa kołki sprężące

Português

Verifique os seguintes itens em sua embalagem. Entre em contato com a loja onde adquiriu o item estiver avariado ou faltando

- A Refrigeração x1
- B Graxa Térmica x1

Intel version
- C Placa de Retenção (1) 775/1156 Placa de Retenção (2) x2
- D Parafusos x8

AMD version
- F Placa de Retenção (A) x1
- G Placa de Retenção (B) x1

Antes da instalação selecione o tipo adequado para a plataforma de sua CPU

1. Monte a placa de retenção. Ver a ilustração

2.Antes de usar, certifique-se de remover a etiqueta de proteção da parte inferior do redfriador.Aplique uma camada fina de pasta térmica sobre a superfície da CPU instalada

3. Empurre duas tachas ao mesmo tempo

Русский

Проверьте наличие следующих комплектующих. В случаекомплектные повреждены или отсутствуют, по месту приобретения товара

- A Кулер x1
- B Термопаста x1

Intel version
- C Крепеж для процессора 775/1156 (1) x2
- D Крепеж для процессора 775/1156 (2) x2
- E винты x8

AMD version
- F Крепеж для процессора K8/AM2 (A) x1
- G Крепеж для процессора K8/AM2 (B) x1

Перед установкой выберите тип, подходящий материнской платформе процессора

1. Соберите крепежную пластину. См. рисунок

2.Перед установкой удалите защитный слой с нижней стороны кулера

2.Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность установленного процессора

3. Одновременно нажмите на пару нажимных штифтов

Srpski

Proverite da li su u Vašem pakovanju nabavi sledeći predmeti. Kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili ako predmeta oštećen ili ako nedostaje

- A Hladnik x1
- B Termalno mazivo x1

Intel version
- C Samosatjoci 775/1156 (1) x2
- D Samosatjoci 775/1156 (2) x2
- E Šarafi x8

AMD version
- F Samosatjoci K8/AM2 (A) x1
- G Samosatjoci K8/AM2 (B) x1

Pre instalacije, izaberite odgovarajuću vrstu CPU platforme

1. Sklopite samosatjoci ploču. Pogledajte instalaciju

2.Pre korišćenja treba odstraniti zaštitni sloj na dnu hladnika .Nanesite tanak sloj termalne paste na površinu instalirane CPU

3. Istovremeno pritisnite par pritiskih klinova

Türkçe

Lütfen aşağıdaki malzemelerin ambalajda olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir parça hasarlı veya yoksa lütfen satıcınıza başvurun

- A Soğutucu x1
- B Termal gres x1

Intel version
- C 775/1156 Tutma Braketi (1) x2
- D 775/1156 Tutma Braketi (2) x2
- E Vidalar x8

AMD version
- F K8/AM2 Tutma Braketi (A) x1
- G K8/AM2 Tutma Braketi (B) x1

3.Kullanmadan önce, lütfen soğutucunun altındaki koruyucu tabakayı kaldırın.İnce bir tabaka termal gres takılan CPU'nun yüzeyine uygulayın

2.Ince bir tabaka termal gres takılan CPU'nun yüzeyine uygulayın

3. Tutma levhasını takın. Resme bakın

4. Levhayı sabitlemek için kola bastırın

5.Göz kalkosunu bağlayın

- Bilgi için resme bakın
- Bu dokümandaki bilgiler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir

For PWM version only

For PWM version only

5.Connect the power cable

- Picture for reference only
- Information in this document is subject to change without notice

5.Свържете захранващ кабел

- Снимката е само за информация
- Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предупреждение

5.Подключите кабель питания

- Рисунок только для справки
- Информация в этом документе может быть изменена без уведомления

5.Connectez le câble d'alimentation

- Image pour le référence uniquement
- Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis

5.Conecte el cable de alimentación

- Imagen sólo como referencia
- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso

5.Conecte o cabo de alimentação

- Figura somente para referência
- As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem prévio aviso

5.Priključi kabel zasilana

- Ilustracija služi samo radi informacije
- Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez obaveštenja

5.Sluit de stroom kabel aan

- De afbeelding dient slechts ter illustratie
- De informatie in dit document kan zonder voorafgaand worden zonder mededeling

5.Sluit de stroom kabel aan

- Afbeelding is alleen voor referentie
- Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

5.Priključi kabel zasilana

- Ilustracija služi samo radi informacije
- Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez obaveštenja

5.Conecte o cabo de alimentação

- Figura somente para referência
- As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem prévio aviso

5.Подключите шнур питания

- Рисунок только для справки
- Информация в этом документе может быть изменена без уведомления

5.Conecte el cable de alimentación

- Imagen sólo como referencia
- La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso

5.Tu-TUブルボットのコクヲクーラーをBIOSのふうに繋いでください

- 写真はご参考までに
- 予告なく変更する場合があります

5.Sluit de stroom kabel aan

- De afbeelding dient slechts ter illustratie
- De informatie in dit document kan zonder voorafgaand worden zonder mededeling

5.Priključi kabel zasilana

- Ilustracija služi samo radi informacije
- Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez obaveštenja

5.Conecte o cabo de alimentação

- Figura somente para referência
- As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem prévio aviso

5.Подключите шнур питания

- Рисунок только для справки
- Информация в этом документе может быть изменена без уведомления

5.Conecte el cable de alimentación

- Imagen sólo como referencia
- La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso

5.Tu-TUブルボットのコクヲクーラーをBIOSのふうに繋いでください

- 写真はご参考までに
- 予告なく変更する場合があります

In no event shall Cooler Master be liable for any special, indirect, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.

In no event shall Cooler Master be liable for any special, indirect, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
散热片	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○
塑料包	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

Note: The items is only applied to China.

This manual has been validated and reviewed for accuracy. The following instructions are believed to be accurate at the time of this manual's production; however, this manual may be updated without notice.Cooler Master Co.,Ltd. assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between the computer and the manual.

For the most updated informations please visit our official website:http://www.coolermaster.com

©2009 Cooler Master Co., Ltd. All Rights Reserved.
All trademarks are registered to their respective owners.